

Kontroll av vannmåler

- Sjekk om du har vannlekkasje
- **Det er to måter å sjekke dette på. Steng først alt vannforbruk i bygget.**
 - Hvis du hører susing eller drypp, eller du ser at vannmåleren beveger seg, så er det lekkasje et sted i bygget.
 - Steng ventilen rett før vannmåleren og vent ca.15 minutter før du åpner igjen. Hvis du hører sus eller tallene på måleren beveger seg, så er det lekkasje et sted i bygget.

Sjekk om vannmåleren måler korrekt:

- 1.** Kalibrer en 10 liters bøtte så nøyaktig som mulig ved å fylle opp fra et litermål 10 ganger. Merk av vannstanden på bøtta og tøm ut vannet.
- 2.** Les av vannmåleren nøyaktig. Noterer antall liter som vises i det røde feltet på vannmåleren og antall desiliter som vises på det roterende hjulet.
- 3.** Fyll opp bøtta til 10-litersmerket.
- 4.** Les av måleren på nytt. Forbruket skal da være 10 liter. Hvis vannmåleren viser 10,5 l eller mer (5% for mye), så tyder det på at det er feil på måleren.

Feil på vannmåler melder du til rørleggeren som leverte og monterte måleren din.